


# Packet Tracer : mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv6 divisé en sous-réseaux

## **Topologie**



## Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IPv6	Link-local
R1	G0/0		FE80::1
	G0/1		FE80::1
	S0/0/0		FE80::1
R2	G0/0		FE80::2
	G0/1		FE80::2
	S0/0/0		FE80::2
PC1	Carte réseau	Configuration automatique	
PC2	Carte réseau	Configuration automatique	
PC3	Carte réseau	Configuration automatique	
PC4	Carte réseau	Configuration automatique	

## **Objectifs**

1re partie : Déterminer les sous-réseaux IPv6 et le schéma d'adressage

2e partie : Configurer l'adressage IPv6 sur les routeurs et les ordinateurs, et vérifier la connectivité

#### Scénario

Votre administrateur réseau vous demande d'attribuer cinq sous-réseaux IPv6 /64 au réseau représenté dans la topologie. Votre travail consiste à déterminer les sous-réseaux IPv6, à attribuer les adresses IPv6 aux routeurs et à configurer les ordinateurs de sorte qu'ils reçoivent automatiquement les adresses IPv6. La dernière étape consiste à vérifier la connectivité entre les hôtes IPv6.

## 1re partie : Déterminer les sous-réseaux IPv6 et le schéma d'adressage

### Étape 1 : Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires

Commencez par le sous-réseau IPv6 2001:DB:ACAD:00C8::/64 et attribuez-le au LAN R1 relié à GigabitEthernet 0/0, comme indiqué dans la **table des sous-réseaux**. Pour les autres sous-réseaux IPv6, incrémentez l'adresse de sous-réseau 2001:DB:ACAD:00C8::/64 de 1 et complétez la **table des sous-réseaux** à l'aide des adresses de sous-réseau IPv6.

#### Table des sous-réseaux

Description du sous-réseau	Adresse de sous-réseau
R1 G0/0 LAN	2001:DB:ACAD:00C8::0/64
R1 G0/1 LAN	
R2 G0/0 LAN	
R2 G0/1 LAN	
Liaison de réseau étendu	

## Étape 2 : Attribuez l'adressage IPv6 aux routeurs.

- a. Attribuez les premières adresses IPv6 à R1 pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.
- Attribuez les premières adresses IPv6 à R2 pour les deux LAN. Attribuez la deuxième adresse IPv6 pour la liaison WAN.
- c. Documentez le schéma d'adressage IPv6 dans la table d'adressage.

## 2e partie : Configurer l'adressage IPv6 sur les routeurs et les ordinateurs, et vérifier la connectivité

#### Étape 1 : Configurez les routeurs avec l'adressage IPv6.

**Remarque**: ce réseau est déjà configuré avec certaines commandes IPv6 qui seront traitées dans un cours ultérieur. À ce stade, vous devez simplement savoir comment configurer une adresse IPv6 sur une interface.

Configurez R1 et R2 avec les adresses IPv6 que vous avez spécifiées dans la **table d'adressage** et activez les interfaces.

```
Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address/prefix
Router(config-if)# ipv6 address ipv6-link-local link-local
```

## Étape 2 : Configurez les ordinateurs pour la réception automatique de l'adressage IPv6.

Préparez les quatre ordinateurs pour la configuration automatique. Chaque ordinateur doit alors recevoir automatiquement toutes les adresses IPv6 des routeurs.

## Étape 3 : Vérifiez la connectivité entre les ordinateurs.

Chaque ordinateur doit être capable d'envoyer une requête ping aux autres ordinateurs et aux routeurs.

## Suggestion de barème de notation

Section d'exercice	Emplacement de la question	Nombre maximum de points	Points accumulés
Partie 1 : Déterminer les sous-réseaux IPv6 et le	Table des sous- réseaux	30	
schéma d'adressage	Table d'adressage	30	
To	otal de la 1re partie	60	
Score rela	atif à Packet Tracer	40	
	Score total	100	